



# Installationsanleitung / Istruzione di installazione / Installation guide

## DE Lieferumfang:

- > TC 10W
- > Patchkabel (RJ45)
- > Produktblatt

## IT Contenuti:

- > TC 10W
- > Cavo patch (RJ45)
- > Scheda tecnica

## EN Contents:

- > TC 10W
- > Patch cable (RJ45)
- > Product sheet

## 1

### DE Montage & Demontage:

Der Controller wird im besten Fall auf Augenhöhe des Benutzers montiert, um eine einfache Bedienung zu ermöglichen. Folgen Sie den Anweisungen zu der jeweiligen Montagevorrichtung.

Benutzen Sie das mitgelieferte Patchkabel, um Schäden am Anschluss des Geräts durch starre Kabel zu verhindern.

**DEMONTAGE:** Um den Controller sicher aus der Montagedose zu entfernen, führen Sie einen flachen Gegenstand, wie einen flachen Schraubendreher, hinter die Oberseite des Geräts und lösen Sie den Diebstahlschutz. Bei hoher Gewalteinwirkung kann dieser beschädigt werden.

### IT Montaggio & smontaggio:

Idealmente, il controller dovrebbe essere montato all'altezza degli occhi dell'utente per facilitarne il funzionamento. Seguire le istruzioni per il rispettivo supporto di montaggio.

Utilizzare il cavo patch in dotazione per evitare di danneggiare il collegamento del dispositivo con cavi rigidi.

**Smontaggio:** per rimuovere in sicurezza il controller dalla scatola di montaggio, inserire un oggetto piatto, ad esempio un cacciavite piatto, dietro la parte superiore del dispositivo e rilasciare la protezione antifurto. Questa può essere danneggiata se si usa una forza eccessiva.

### EN Mounting & removal:

The controller should ideally be mounted at the user's eye level for easy operation. Follow the instructions for the respective mounting device.

Use the supplied patch cable to prevent damage to the connection of the device caused by rigid cables.

**REMOVAL:** To safely remove the controller from the mounting box, insert a flat object, such as a flat screwdriver, behind the top of the device and release the anti-theft guard. This can be damaged if excessive force is used.

## 2

### DE Anschluss:




Verbinden Sie zuerst das Netzwerk an den Ethernet-Anschluss, um eine Netzwerkverbindung aufzubauen. Benutzen Sie hierbei das mitgelieferte Patchkabel, um Schäden durch starre Kabel zu verhindern. Dann verbinden Sie die 24 V-DC-Spannungsversorgung. Sobald die Stromversorgung hergestellt wurde, startet der Controller.

### IT Collegamento:

Collegare prima la rete alla porta Ethernet per stabilire una connessione di rete. Utilizzare il cavo patch in dotazione per evitare danni causati da cavi rigidi. Poi collegare l'alimentazione a 24 V CC. Non appena l'alimentazione è stata stabilita, il controllore si accende.

### EN Connection:

First connect the network to the Ethernet port to establish a network connection. Use the supplied patch cable to prevent damage caused by rigid cables. Then connect the 24 V DC power supply. As soon as the power supply has been established, the controller starts.



## 3

### DE Ersteinrichtung:

#### Netzwerkeinstellungen:

1. Kontrollieren Sie als erstes die Netzwerkeinstellungen des Controllers. Melden Sie sich hierzu als Konfigurator an und öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen.
2. Standardmäßig wird die IP-Adresse von einem DHCP-Server im Netzwerk bereitgestellt und in den Netzwerkeinstellungen angezeigt. Falls eine statische IP-Adresse benötigt wird, wählen Sie die Option „LAN-STATIC“ beim Typ aus und konfigurieren Sie dann die IP-Adresse manuell.

#### Einstellungen zu TEKKO Cloud-Diensten:

1. Registrieren Sie sich online auf tekko.cloud mit der ID Ihres Controllers. Diese finden Sie unter in der Systeminfo des Controllers.
2. Aktivieren Sie die Cloud-Dienste im Portal.
3. Stellen Sie sicher, dass der Controller eine Verbindung zum Internet herstellen kann.
4. Aktivieren und kontrollieren Sie die Einstellungen zu den Online-Diensten und ob diese für den Controller nun erreichbar sind. Diese Einstellung finden Sie unter den Netzwerkeinstellungen unter dem Punkt „Cloud Verbindung“.

### IT Configurazione:

#### Impostazioni di rete:

1. Primo accede come configuratore e verifica le impostazioni di rete del controllore.
2. Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP viene fornito da un server DHCP della rete e visualizzato nelle impostazioni di rete. Se è necessario un indirizzo IP statico, selezionare l'opzione „LAN-STATIC“ come tipo e configurare manualmente l'indirizzo IP.

#### Impostazioni servizi TEKKO cloud:

1. Registrarsi online su tekko.cloud con l'ID del controller. Lo si può trovare nelle informazioni di sistema del controller.
2. Attivare i servizi cloud nel website.
3. Assicurarsi che il controllore possa fare una connessione a Internet.
4. Attivare e verificare le impostazioni dei servizi online e se questi sono ora accessibili per il controllore. Questa impostazione si trova nelle impostazioni di rete come „Connessione cloud“.

### EN Configuration:

#### Network settings:

1. First check the network settings of the controller. To do this, log in as a configurator and open the network settings.
2. By default, the IP address is provided by a DHCP server in the network and displayed in the network settings. If a static IP address is required, select the „LAN-STATIC“ option as type and then configure the IP address manually.

#### Settings for TEKKO cloud services:

1. Register online at tekko.cloud with the ID of your controller. You can find this in the controller's system info.
2. Activate the cloud services in the website.
3. Make sure that the controller can establish a connection to the Internet.
4. Activate and check the settings for the online services and whether these are now accessible for the controller. This setting can be found in the network settings under „Cloud connection“.