







Installationsanleitung / Istruzione di installazione / Installation guide



Master-Module Line 1

Slave-Module Line 1 Module 2



- DE Lieferumfang:**
  - > TA 8D/A
  - > Produktblatt
- IT Contenuti:**
  - > TA 8D/A
  - > Scheda tecnica
- EN Contents:**
  - > TA 8D/A
  - > Product sheet

1

**DE Montage:**  
Die Montage kann in Verteilern oder Gehäusen mit DIN-Hutschiene (EN 60715, 35 mm) durchgeführt werden und muss in trockenen Innenräumen erfolgen. Der Aktor benötigt sechs Teilungseinheiten.

**IT Montaggio:**  
L'installazione può essere effettuata in distributori o scatole con guide DIN (EN 60715, 35 mm) e deve avvenire in locali interni asciutti. L'attuatore richiede 6 unità di passo.

**EN Mounting:**  
The installation can be carried out in distributors or boxes with DIN rails (EN 60715, 35 mm) and must take place in dry interior rooms. The actuator requires 6 DIN rail units.

2

**DE Anschluss:**  
Schließen Sie den TA 8D/A an die TA-Linie (mit Spannungsversorgung) an. Laut Schema die zu schaltenden Geräte anschließen. Die Schaltkontakte sind durch vorgeschaltete Leitungsschutzschalter abzusichern.

**IT Collegamento:**  
Collegare il TA 8D/A alla linea TA (con alimentazione). Collegare i dispositivi da commutare secondo lo schema. I contatti di commutazione devono essere protetti da interruttori automatici miniaturizzati a monte.

**EN Connection:**  
Connect the TA 8D/A to the TA-line (with power supply). Connect the devices according to the diagram. The switching contacts are to be protected by upstream circuit breakers.

3

**DE Adressierung und Konfiguration:**  
Eine TA Linie muss immer mit einem Master-Modul starten und dann von Slave-Modulen weitergeführt werden. Die Adressierung der Master-Module gilt als Nummerierung der Linie. Die Adressierung der Slave-Module gilt als Adresse innerhalb dieser TA-Linie. Es können maximal 8 Linien mit jeweils maximal 16 Modulen angebunden werden. Konfigurieren Sie die Geräte im TEKKO OS. TA Aktoren werden automatisch am Gebäuderegler erkannt. Um Geräte über TA zu verbinden, wählen sie „TEKKO TA“ als IO-Station aus und konfigurieren Sie das Gerät entsprechend.

**IT Indirizzamento e configurazione:**  
Una linea TA deve sempre iniziare con un modulo master e poi continuare con moduli slave. L'indirizzamento dei moduli master è considerato come la numerazione della linea. L'indirizzamento dei moduli slave è l'indirizzo all'interno di questa linea TA. È possibile collegare un massimo di 8 linee, ciascuna con un massimo di 16 moduli. Configura i dispositivi nel TEKKO OS. Gli attuatori TA vengono riconosciuti automaticamente sul controller. Per collegare i dispositivi tramite TA, selezionare „TEKKO TA“ come stazione IO e configurare il dispositivo.

**EN Addressing and configuration:**  
A TA-line must always start with a master module and then be continued by slave modules. The addressing of the master modules is considered to be the numbering of the line. The addressing of the slave modules is the address within this TA-line. A maximum of 8 lines, each with a maximum of 16 modules, can be connected. Configure the devices in the TEKKO OS. TA actuators are automatically recognized on the building controller. To connect devices via TA, select „TEKKO TA“ as the IO station and configure the device accordingly.

Digital Inputs	Bus Line	Address
		DI-1
		DI-2
		DI-3
		DI-4
		DI-5
		DI-6
		DI-7
Digital Outputs		DO-1
		DO-2
		DO-3
		DO-4
		DO-5
		DO-6
		DO-7
		DO-8
Analog Inputs		AI-1
		AI-2
		AI-3
		AI-4
		AI-5
		AI-6
		AI-7
		AI-8
Analog Output		AO-1
		AO-2
M-BUS		+
		-
AUX-1 RS485		+24VDC
		RxTx+
		RxTx-
		GND